Onderhouds- en Gebruiksinstructies Gruttersbak

Onderhoud & Gebruik

- **Schoonmaken:** Afnemen met een vochtige doek en lauwwarm water is voldoende. Droog de bak daarna even na.
- **Geen was of olie:** Gebruik geen traditionele meubelwas of meubelolie. De bak is al volledig verzegeld door de lak, dus deze middelen trekken niet in en laten alleen een vette laag achter op de ultramatte afwerking.
- **Geen schuurspons of agressieve middelen:** Gebruik een normale zachte doek. Schuursponzen of agressieve reinigers (zoals pure ontvetters) zijn niet nodig en kunnen de laklaag onnodig dof maken.
- **Vocht:** Net als bij elk houten meubelstuk is het verstandig om natte kringen of plasjes water niet langdurig te laten liggen.
- **Keukengebruik:** De lak heeft geen specifieke certificering voor directe voedselveiligheid. Gebruik de bak daarom voor droge, verpakte producten (zoals uien en knoflook) en niet voor direct contact met onverpakte, vochtige of vette etenswaren.

Veiligheid

- **Brandveiligheid:** Hout en lak zijn brandbaar. Plaats de bak niet direct naast open vuur en zet er geen brandende kaarsen in zonder een geschikte, onbrandbare ondergrond (zoals een glazen of metalen houder).